STEREN

BOC-839

Bocina Bluetooth manos libres portátil con clip para colgar

Manual de instrucciones

V0.1 0815m

IMPORTANTE

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

⚠ ***Antes de utilizarlo por primera vez cargue al 100%.***

⚠ ***"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."***

PRECAUCIONES

• No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.

CARACTERISTICAS

¡Música para llevar! Con esta bocina Bluetooth portátil podrás escuchar en donde quieras tus canciones favoritas sin preocuparte por dónde colocarla, ya que con su clip integrado la podrás colgar en tu bolsa, mochila o incluso en tu cinturón y reproducir audio en cualquier lugar.

Tiene función de manos libres, por lo que podrás atender tus llamadas en el momento que lo necesites; su batería interna se carga por medio de un conector micro USB y te puede brindar una autonomía de hasta 4 horas (a volumen medio); puedes controlar la reproducción con los botones al costado y subir/bajar volumen, adelantar/retroceder pista, encendido/apagado, reproducir/pausar, además de contestar/colgar llamada.

CONTROLES



1. Clip
2. Botón Encendido/apagado reproducción
3. Botón Volumen+/adelantar pista
4. Botón Volumen-/atrasar pista
5. LED de funcionamiento
6. Entrada micro USB
7. LED indicador de carga
8. Micrófono

INSTRUCCIONES

Carga de la batería

⚠ ***Antes de usarla por primera vez, cargue la batería durante 4 horas continuas.*** ⚠

1. Conecte la bocina a una computadora mediante el cable USB o a un tomacorriente con un adaptador (no incluido).

Mientras está cargando, el LED de carga se mantiene encendido en color rojo y se apaga cuando la carga está completa.

****La duración de la batería dependerá del nivel de volumen establecido***



Encendido y apagado

1. Para encender la bocina, presione el botón de encendido; el LED de funcionamiento parpadeará rápidamente en azul y se escuchará un mensaje.
2. Para apagar la bocina, presione unos segundos el botón hasta que el LED de funcionamiento se apague.



Modo Bluetooth

1. Para vincular la bocina con un dispositivo (celular, ipod, ipad, computadora con Bluetooth, etc.), encienda la bocina, el LED de funcionamiento parpadeará rápidamente en azul, lo cual indica que ha entrado automáticamente en modo de búsqueda.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo, asegúrese de que esté en modo visible.
3. La bocina aparecerá como "Steren BOC-839", selecciónela; por lo general, la conexión es automática. En caso de que su dispositivo le pida una contraseña, ingrese 0000. Una vez que su dispositivo esté vinculado el LED de funcionamiento parpadeará en azul lentamente.
4. Para vincular un nuevo dispositivo, presione por unos segundos el botón de encendido/apagado y repita las instrucciones 2 y 3. Recuerde desvincular el dispositivo anterior.

Cada vez que apague y encienda la bocina, ésta guardará la vinculación con el último dispositivo que haya utilizado. En caso de que no se conecte tendrá que buscar la bocina en la lista de sus dispositivos vinculados y conectarla manualmente.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN MODO BLUETOOTH

1. Presione el botón de encendido/apagado de la bocina para iniciar la reproducción de música o para pausarla.

2. Para bajar el volumen, presione el botón ; mantenga presionado 3 segundos el mismo botón para regresar la canción.

3. Presione el botón para subir el volumen, mantenga presionado el mismo botón para pasar a la siguiente canción.



Uso como manos libres

Si recibe una llamada cuando la bocina esté reproduciendo música, el dispositivo cambiará a función manos libres. Únicamente deberá pulsar el botón de encendido/ apagado para recibirla y comenzar a hablar. Para terminar la llamada, presione el mismo botón.

Tras finalizar la llamada, el sistema volverá a la función de reproducción de música. Para rechazar una llamada mantenga presionado el botón de encendido y apagado.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V ⎓ 500 mA (por puerto USB)
Potencia: 3 W rms
Repuesta en frecuencia: 90 Hz – 20 kHz
Sensibilidad 67 dB +/- 2 dB
Batería interna: 3,7 V ⎓
Nivel de protección: IP31
Distorsión: <1%

⚠ **El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.**

STEREN

Producto: Bocina Bluetooth manos libres portátil con clip para colgar
Modelo: BOC-839
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México. D.F.
RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

STEREN

BOC-839

Portable bluetooth speaker

Instructions Manual



V0.1 0815m

IMPORTANT

The information shown in this manual serves only as reference product. Because updates can be differences.

Please see our website (www.steren.com) to obtain the latest version instructive.

⚠ ***Before first use load it at 100%.***

⚠ ***"The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation . "***

CAUTIONS

• Do not try to open the device, may cause damages and warranty will be void.

HIGHLIGHTS

Bring your music everywhere! Listen to your favourite music any place you want with this portable Bluetooth speaker, use the clip to hang it up in your purse, backpack or even your belt.

It features hands free function, so you'll never lose a call anymore. Their internal battery is charged through a micro USB connector and will give energy up to 4 hours (medium volume level); use the buttons to control the volume level, play / pause, answer or hang up calls.

CONTROLS



1. Clip
2. On/Off/Play
3 Volume + / forward
4. Volume - / backward
5. Working LED
6. Micro USB input
7. Charging LED
8. Microphone

INSTRUCTIONS

Battery charge

⚠ ***Before first use, charge the battery for 4 continuous hours.*** ⚠

1. Connect the speaker to a computer via the USB cable or to an outlet with an adapter (not included).

While charging, the charge LED remains lit in red and turns off when charging is complete.

**** Battery life depends on volume level.***



Power on/off

1. To turn on the speaker, press the power button; the working LED flashes quickly in blue and you can hear a tone.

2. To turn off the speaker press and hold the power button until the status LED turns off.



Bluetooth Mode

1. To pair the speaker with a device (phone, ipod, ipad, computer with Bluetooth, etc.), turn on the speaker, the working LED flashes quickly in blue indicating that has automatically enter search mode.
2. Turn on Bluetooth on your device, make sure it is visible.

3. The speaker will appear as "Steren BOC-839", select it; usually, the connection is automatic. If your device asks for a password, enter 0000. Once your device is connected the status LED will flashes slowly in blue.

4. To link a new device, press few seconds and repeat step 2 and 3. Remember,you must unpair previous device.
Every time you turn on and off the speaker, it will keep the link with the last device you used. If it doesn't connects automatically, look out for the speaker in the list of paired devices and connect manually.

PLAY MUSIC IN BLUETOOTH MODE

1. Press to start playback or pause music.

2. To decrease the volume level, press the button; hold 3 seconds the same button to return to the previous track.

3. Press the button to increase the volume, hold the same button to move to the next song.



Handsfree use

If you receive a call when the speaker is playing music, the device will switch to hands free mode. You must only press the button to receive it and start talking. To end the call, press the same button.To reject a call, press and hold for a few seconds the same button.

After finishing the call, the system returns to music playback.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V ⎓ 500 mA (by USB port)
Power output: 3 W rms
Frequency response:
90 Hz – 20 kHz
Sensitivity: 67 dB +/- 2 dB
Internal battery: 3.7 V ⎓
IP31
THD: <1%

⚠ **Product design and specifications may change without notice.**

STEREN

Product: Portable bluetooth speaker
Part number: BOC-839
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase and three months on its battery.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____